## Настройка удаленного доступа к устройству.

1. Подключите маршрутизатор к компьютеру, используя Ethernet-кабель.

2. Обратитесь к Web-интерфейсу маршрутизатора. Для этого в адресной строке браузера введите 192.168.1.1 и авторизуйтесь (по умолчанию имя пользователя – admin, пароль – admin).

3. Перейдите на страницу Расширенные настройки.

Быстрый поиск		9
		٠,
Сеть <u>Click'n'Connect</u> Wi-Fi <u>Мастер настройки беспроводной сети</u>	Информация об устрой Производитель: Модель: Версия прошивки: Время сборки: Описание: Ревизия web:	ICTBE D-Link Russia DSL-2640U 2.0.20 Wed Jun 4 12:19:04 MSK 2014 Root filesystem image for DSL-2640U 4a08646325bc725acf83b9e0e6cc84f9d7930818
	Тех. поддержка:	support@dlink.ru
	Сетевая информация	
Межсетевой экран Мастер настройки виртуального сервера	LAN IP: LAN MAC: SSID: Security: Статус подключения WAN:	<u>192.168.1.1</u> 9cd643346;cf:f0 DSL-2640U ОРЕН 172.32.155.22; Тип WAN: PPPoE;
	Состояние DSL	
	Состояние линии: Скорость входящего потока: Скорость исходящего потока: Link Power State: Режим: Trellis:	<ul> <li>Подключено</li> <li>21708 Кбит/с</li> <li>1111 Кбит/с</li> <li>L0</li> <li>ADSL2+</li> <li>Enable</li> </ul>
		Быстрая настройка Расширенные настройки Поиск

4. В разделе Дополнительно выберите Удаленный доступ к устройству.



5. Нажмите кнопку Добавить, чтобы создать новое правило.

Конфигурация удаленного доступа						
Название*	Интерфейс	IP-адрес <sup>*</sup>	Маска сети*	Внешний порт*	Протокол	
Добавить	Удалить					

6. Введите название правила, укажите интерфейс, IP-адрес удаленного узла и его маску, а также укажите внешний порт, который будет использоваться для удаленного доступа. Нажмите **Применить** для добавления правила в список.

## Примечание:

Если необходимо открыть доступ к Web-интерфейсу устройства с любого удаленного адреса, введите в качестве IP-адреса и маски 0.0.0.0

	nnicpupenc	IP-адрес*	Маска сети*	Внешний порт*	Протокол
test	pppoe_0_35_1	0.0.0.0	0.0.0	8080	HTTP

7. Для сохранения выполненных настроек в правом верхнем углу страницы нажмите кнопку Сохранить.



Для удаленного доступа к устройству из внешней сети введите в адресной строке браузера на удаленном устройстве WAN-адрес маршрутизатора с указанием порта. Этот адрес можно найти на главной странице Web-интерфейса.

Пример: 172.32.155.22:8080



## Примечание:

Для удаленного доступа к устройству необходимо наличие «белого» (публичного) адреса на WAN-интерфейсе. Данная услуга предоставляется провайдером.