Чтобы клиенту локальной сети, подключенному к LTE-маршрутизатору, получить IP-адрес напрямую от оператора мобильной связи, на маршрутизаторе необходимо настроить режим моста.

Настройка маршрутизатора (для моделей DWR-921, DWR-953, DWR-956, DWR-980)

1. Перейдите на Web-интерфейс маршрутизатора по адресу 192.168.0.1 (по умолчанию).

2. В основном меню слева выберите раздел Настройка соединений и перейдите на страницу WAN.

D-Link Building Networks for People	LAN/Редактирование	N	WAN		
 Информация о системе Начальная настройка 	WAN Вы можете редактировать и созда	вать соединения, используемые марі	шрутизатором.		
🔟 Статистика 🔁 Настройка соединений WAN	Шлюз по умолчанию IPv- Указанное соединение будет испо mts-1 (auto)	4 льзоваться по умолчанию.	Шлюз по умолчанию IPv6 Не создано ни одного IPv6-соедине	5 2ния.	
LAN Резервирование WAN Автонастройка 3G/LTE	IGMP На странице IGMP можно разрешить маршрутизатору использовать протокол IGMP и настроить его параметры.				
ⓐ VPN ⊜ Wi-Fi		Тип соединения	Интерфейс	Статус	
а LTE-модем ⇒ Дополнительно	упрощенный режим	мооильныи интернет	mus-4 (auto)	• соединено	
Межсетевой экран					

3. В разделе Список соединений перейдите к созданному мобильному соединению.



4. В графе Главные настройки необходимо включить опцию Использовать как интерфейс и сохранить настройки, нажав кнопку Применить.

WAN Вы можете редактировать и создавать соединения, используемые маршрутизатором.						
Шлюз по умолчанию	o IPv4	Шлюз по умолчанию	Шлюз по умолчанию IPv6			
Не создано ни одного IPv4-со	рединения.	Не создано ни одного IPv6-со	единения.			
IGMP На странице IGMP можно разрешить маршрутизатору использовать протокол IGMP и настроить его параметры. Список соединений переподключить +						
Имя	Тип соединения	Интерфейс	Статус			
mts-1 (auto)	Мобильный интернет	mts-1 (auto)	• Соединено			
упрощенный режим						

5. В основном меню слева выберите раздел Дополнительно и перейдите на страницу VLAN.

D-Link Building Networks for People	< WAN	VLAN			
😭 Начальная настройка					
📶 Статистика	VLAN				
🕒 Настройка соединений	Вы можете объединить интерфейсы и порты маршрутизатора для разграничения трафика на канальном уровне.				
(i) VPN	Список VLAN +				
⇔ Wi-Fi	VLAN ID	Имя Тегированные порты	Нетегированные порты		
📾 LTE-модем		LAN -	DWR-921-32DA, LAN1, LAN2, LAN3, LAN4		
컱 Дополнительно	— -	WAN -	WAN		
VLAN					
Назначение WAN					

6. В открывшемся окне перейдите в группу **LAN**, из нее исключите требуемый порт LAN (в примере это *LAN4*). При необходимости можно настроить и Wi-Fi интерфейс. Для применения настроек нажмите кнопку **Применить**.

VLAN ^{Имя*} LAN					Интерфейс Если функция "Создать интерфейс" отключена, то VLAN-сеть будет работать в режиме "прозрачного" моста. Создать интерфейс			
Порты								
	LAN4 Тип Исключен 👻	илила Тил Нетегированный ▼	цинин LAN2 Тип Нетеги	ованн 🔒	т LAN1 Тип Нетегированный ▼		WAN Тип Исключен	<u>h</u>
Беспров	одные интерфейс	Ы						
	DWR-921-32DA Гип Нетегированный ▾							
USB								
	mts-1 (auto) Тип Исключен 👻							
применит	ть							

7. Создайте новую VLAN, нажав на "+". Укажите имя новой виртуальной сети (в примере это *11*).

VLAN Вы можете объединить интерфейсы и порты маршрутизатора для разграничения трафика на канальном уровне.					
Список VLAN +					
VLAN ID	Имя	Тегированные порты	Нетегированные порты		
-	LAN	-	DWR-921-32DA, LAN1, LAN2, LAN3		
-	WAN	-	WAN		
-	11	-	LAN4, mts-1 (auto)		

В открывшемся окне в новую сеть добавьте порт LAN4 и USB-интерфейс (в примере это *mts- 1 (auto)*), выбрав в обоих случаях **Нетегированный**. Затем нажмите кнопку **Применить**.



8. Настройка завершена. При подключении клиента в порт LAN 4, он получит IP-адрес по DHCP из вышестоящей сети оператора мобильной связи.